GARANZIA PRODOTTI

1. VERIFICATE IL CONTENUTO DI OGNI PACCO

2. SEGNALATE ENTRO **8** GIORNI AL SERVIZIO CLIENTI EVENTUALI DIFFORMITÀ

La garanzia è valida per rotture non dovute a normale usura.
senza manomissioni dell'apparecchiatura ed esclude i materiali di consumo.

* Acquisto entro 1 anno	garanzia totale
* Acquisto oltre 1 anno/entro 2 anni**	50% del costo della riparazione
* Acquisto oltre 2 anni	addebito costo riparazione

* vale la data della fattura

** salvo diverse indicazioni

PRODOTTO DIFETTOSO

Non spedire mai nulla senza preavviso: Se volete rendere qualcosa, se vi occorre una sostituzione, contattate sempre prima
IL SERVIZIO ASSISTENZA tramite il
FAX VERDE 167.22.11.44 o telefonicamente
allo **0332/270.450** (orario: 14.00/18.00)
per chiarire i seguenti punti:
1. Tipo di difetto
2. Eventuale ripristino funzionalità con consigli telefonici
3. Soluzione rapida con nostra spedizione ricambio
4. Data di acquisto con numero di fattura o bolla e codice cliente

CENTROSTYLE S.p.A. - Via G.D. Martinengo, 7 - 21040 Vedano Olona - Varese - Italy
Tel. 0332-270.1 (12 linee r.a.) - Servizio Assistenza tel. 0332/270.450
Commerciale tel. 0332/270.270 - Fax 0332-270.222

OPTICS & SERVICE centrostyle®

ZIU05030

LE VENTILETTE

Mod. 5030 - 5034

MANUALE D'USO E GARANZIA

SERVICE CENTRE

OPTICS & SERVICE centrostyle®

ISTRUZIONI PER L'USO

1. CAMPO D'IMPIEGO

L'apparecchio serve a riscaldare:

- montature di occhiali in materiale plastico (oculari, ponti, aste, terminali) per poi modellarli.
- materiali termoretraibili (montature per aggiuntivi SUNS Centro Style, copriaste, copriricci).

2. LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

- Controllare se l'apparecchio è stato danneggiato durante il trasporto.
- Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta (sul fondo dell'apparecchio) sia identico a quello del vostro impianto di rete.

3. INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Collegare l'apparecchio solo tramite una presa avente messa a terra e conforme alle norme in vigore.
- Non immergere in acqua.
- Staccare la spina prima di pulire l'apparecchio.
- Non impiegare solventi infiammabili.
- Per evitare incidenti dovuti all'elettricità, tenere asciutto e pulito il piano di lavoro.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Mettere l'apparecchio al sicuro da colpi e cadute accidentali.
- Non far utilizzare l'apparecchio da persone non istruite sull'impiego.
- Non effettuare modifiche tecniche.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'impiego descritto.
- Utilizzare l'apparecchio solo sotto il continuo controllo dell'operatore.
- L'apparecchio produce calore. La sua sicurezza è garantita solo se utilizzato conformemente alle istruzioni.
- Non accendere l'apparecchio se:
  a) il cavo elettrico è danneggiato
  b) l'apparecchio è caduto o presenta segni evidenti di danneggiamento.
- Spegnere l'apparecchio se:
  a) la temperatura è molto elevata e non è possibile regolarla.

4. MESSA IN FUNZIONE

- Inserire la spina nella presa di rete ad interruttore su posizione "spento".
- Accendere l'apparecchio con l'interruttore.
- Regolare la temperatura tra 75 - 150°C con il potenziometro (solo mod. 5030).
- La temperatura dell'apparecchio è misurata attraverso un sensore posizionato all'uscita dell'aria. Il corretto funzionamento del sistema di regolazione della temperatura è segnalato dal lampeggiare della spia dell'interruttore di accensione.
- Per convogliare il calore, utilizzare il concentratore in dotazione con l'apparecchiatura.

.

ATTENZIONE!

Per togliere il concentratore di calore, prenderlo solo ed esclusivamente dalle maniglie. **Pericolo di ustione**.

Presenza di superfici molto calde! Non toccare! Non utilizzare la ventiletta vicino a materiali infiammabili. Prestare particolare attenzione a prodotti con acetone.

In caso di mancato funzionamento del sistema di regolazione della temperatura, un dispositivo di sicurezza interviene immediatamente evitando il surriscaldamento.

5. DATI TECNICI

Dimensioni (L x P x H):	105 x 160 x 255 mm
Temperature:	comprese tra circa 75 - 150 °C (mod. 5030).
	comprese tra circa 120 - 150 °C (mod. 5034).
Tensione di alimentazione:	230 V a.c./50 Hz.
Potenza assorbita:	300 Watt
Peso:	1,5 kg.

AVVERTENZA: la manutenzione straordinaria, all'interno della Ventiletta, deve essere eseguita da personale tecnico addestrato presso la ditta costruttrice.

Qualsiasi uso diverso da quello dichiarato, non compreso o deducibile dal presente manuale, è da considerarsi "NON AMMESSO".

PIAZZAMENTO: situare la Ventiletta su una superficie di appoggio solida piana e stabile. Ai lati lasciare uno spazio di almeno 50 cm. in modo da garantire la libera circolazione dell'aria e l'accessibilità alla presa di corrente per operazioni di sezionamento dalla rete.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO: verificare che la tensione dell'impianto corrisponda a quella indicata sulla targa posta sul fondo della Ventiletta. Assicurarsi dell'efficienza del collegamento a terra dell'impianto elettrico.

- Inserire la spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente ad interruttore su posizione "SPENTO". .

ATTENZIONE: all'interno della Ventiletta ci sono componenti sotto tensione a 220 o 110 Volt A.C. Il contatto con essi può causare folgorazione.

RACCOMANDAZIONE: in qualsiasi intervento manutentivo che richieda la sostituzione di qualche pezzo, si raccomanda di utilizzare solamente parti di ricambio originali.

MANUTENZIONE SUPERFICI ESTERNE: togliere la spina della presa di corrente. Servendosi di un pennello o di un aspiratore rimuovere la polvere. Usare un panno umido. Non usare solventi.